


Čištění senzorové jednotky:



Čištění senzorové jednotky se provádí v případě jejího zanesení způsobem uvedeným na obrázcích.

Doporučený základní interval kontrol je 1x za rok.

Četnost kontrol a čištění se řídí dle konkrétní situace v místě instalace a dle místních provozních předpisů.

Obsluha a údržba čerpadla kondenzátu:

Čerpadlo kondenzátu je bezúdržbové zařízení a nevyžaduje pravidelnou údržbu.

Je doporučeno, v rámci běžných, v provozních předpisech určených intervalech kontroly zařízení provádět též kontrolu těsnosti hadicových spojů, dotažení připojovací kabeláže, a kontrolu zanesení senzorové jednotky.

Bude-li potřeba provádět jakékoliv činnosti na čerpadle kondenzátu, propojovacích hadičkách nebo senzorové jednotce, je nutno všechny práce, vyjma testu funkčnosti, provádět při odpojení napájení..

Omezená záruka

Nerespektování doporučení uvedených v návodu na instalaci, uvedení do provozu a použití bude mít za následek při případném poškození čerpadla kondenzátu, senzorové jednotky nebo zařízení okamžitou ztrátu záruky.

Zejména se jedná o případy poškození či zničení nevhodnou montáží (zejména montáž v zakázaných polohách), zatečení kapaliny do svorkovnice čerpadla kondenzátu, mechanické poškození působením vnější síly nebo poškození či zničení čerpadla nebo jeho příslušenství nerespektováním montážního postupu platného pro použitý typ zařízení (fancoilu) nebo regulátoru.